NOTICE D'UTILISATION DU SIPHON ARD'TIME

Nous vous remercions d'avoir choisi notre siphon Ard'time.
Il permet de réaliser des crèmes fouettées natures ou aromatisées, mais aussi des mousses très aériennes et des sauces, tout en élégance et originalité.
Ces mousses peuvent garnir des verrines, des cuillères, des petits canapés, des fonds de tartelettes, décorer des entrées, des plats ou des desserts.

Avant d'utiliser le siphon Ard'time, nous vous conseillons de lire attentivement la notice d'utilisation.

COMPOSITION DU SIPHON ARD'TIME



MODE D'EMPLOI :

1. Avant la première utilisation, rincez le siphon Ard'time sous l'eau tiède
2. Avant de l'utiliser, il faut également le refroidir soit sous de l'eau froide ou le placer idéalement une heure au réfrigérateur.
3. Remplissez avec de la crème fraîche froide ou avec d'autres ingrédients selon la recette. Remplissez le siphon au 2/3 de sa capacité. Lorsque vous préparez votre recette, veillez à ce que les ingrédients soient dissous ou mixés afin d'éviter les grumeaux et les impuretés qui peuvent obstruer ou abîmer le siphon.
4. Veillez à ce que le joint (fig. a) soit bien inséré dans la tête et vissez-la sur la bouteille.
5. Pour installer votre embout, dévissez le petit bouchon blanc en plastique (fig.b)et ensuite vissez fortement l'embout (fig. c) choisit.
6. Placez la cartouche de gaz (8gr) dans le porte cartouche (fig.d)
7. Vissez fortement jusqu'au bout du pas de vis. Vous allez entendre un bruit qui correspond à l'émission de gaz dans la bouteille. (Utilisez une seule cartouche par utilisation ! et non pas 2 comme il peut être indiqué sur certaines recettes). Secouez verticalement le siphon quatre à cinq fois. Si vous utilisez de la crème allégée ou une autre préparation autre que de la crème entière, nous vous conseillons de secouer le siphon une dizaine de fois.
8. Vous pouvez maintenant vous servir de votre siphon Ard'time pour décorer vos plats. Avant tout, faites un essai au dessus de votre évier. Ensuite, inclinez le siphon Ard'time de manière absolument verticale à 1cm de votre plat et pressez la manette. Si votre mousse n'est pas assez ferme, secouez à nouveau le siphon.
9. Vous pouvez conserver votre préparation dans le siphon au réfrigérateur (mais jamais au congélateur) quelques jours, après avoir nettoyé l'embout.

A 
B
C
D

NETTOYAGE DU SIPHON ARD'TIME

1. Vérifiez qu'il n'y a plus de gaz et videz votre siphon en exerçant une pression sur la poignée, dans un évier.
2. Dévissez la tête
3. Retirez le joint qui se trouve à l'intérieur
4. Dévissez le support de douille
5. Appuyez sur la partie qui sort de la poignée, puis de l'intérieur tirer dessus pour extraire le piston (cf. ci-dessous)

6. Nettoyez chacun des éléments avec le petit goupillon

7. Lavez le corps du siphon avec un gros goupillon
8. Lavez tous les éléments à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez à l'aide d'un torchon
9. Ne pas laver au lave vaisselle

PRECISIONS IMPORTANTES :

- Utilisez des ingrédients liquides ou solubles. Il faut éviter les grains, la pulpe de fruits…
- Pour les préparations sucrées, nous vous conseillons d'utiliser du sucre en poudre ou du sucre liquide. Pour les préparations salées, nous vous conseillons de dissoudre les épices dans un peu d'eau ou de lait. Il faut utiliser uniquement des épices en poudre.
- Ne secouez pas trop le siphon : jusqu'à quatre ou cinq fois comme indiqué dans le mode d'emploi sinon votre préparation sera trop épaisse.
- Pour vos préparations chaudes : mettre votre préparation chaude dans le siphon, ne pas fermer le siphon et ne pas insérer de gaz pendant la cuisson au bain marie. Si besoin, laisser au chaud dans un bain marie (pas plus de 50°C) jusqu'au moment du service.
- Pour décorer, il faut toujours utiliser le siphon verticalement (tête en bas)
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou d'éponge abrasive pour nettoyer votre siphon

①

②

③

CONSEIL DE SECURITE :

- Ne jamais mettre le siphon fermé ou sous pression dans un bain-marie
- Ne jamais essayer d'ouvrir le siphon quand il est sous pression
- Pour vidanger le gaz de l'intérieur de votre siphon, mettre le siphon debout, après quelques instants de repos, appuyer légèrement sur la poignée pour faire sortir le gaz en protégeant la tête d'un chiffon pour éviter les projections.
- Avant d'ouvrir votre siphon, s'assurer qu'il n'y ait plus de gaz à l'intérieur.
- Tenir loin de la portée des enfants. Ce siphon n'est pas un jouet.
- En cas de chute du siphon ou d'un de ses éléments, cesser immédiatement toute utilisation du siphon et contacter le fabricant sans délai même si aucune fissure n'est apparente.

Pour vos questions concernant l'utilisation de votre siphon, vous pouvez nous contacter par mail : *commercial-f2j.com@orange.fr* ou consulter notre site internet : *www.ardtime.com*
lien direct vers la video du siphon: *http://www.ardtime.com/video-siphon-a-mousse/*
Conserver l'emballage pour les informations y figurant.

Ard'time®
www.ardtime.com

distribué par: f2j.com
69160 Tassin La Demi Lune
www.ardtime.com